

works with/compatible avec



DG360-1714



PACKAGE CONTENTS:

- Wired Headset with Microphone
- Charging Dock
- USB Cable
- 2 Rechargeable Batteries
- HDMI Cable
- Ethernet Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

WIRED HEADSET WITH MICROPHONE:

How to Connect the Wired Headset to the Xbox 360 controller:

1. Unravel the cord for the Wired Headset.
2. Insert the plug at the end of the cord into the bottom of the Xbox 360 controller.
3. To remove the Wired Headset, pull the plug downward from the controller.

NOTE: Please refer to the User's Guide for your Xbox 360 on how to use your headset for Xbox Live and other features on the Xbox 360.

Wired Headset Controls:

1. To use the microphone, move the switch on the plug of the Wired Headset to the right. To mute the microphone, move the switch to the left.
2. To raise the volume of the headset, turn the dial (located at the bottom of the plug), counter-clockwise, toward the + symbol. To lower the volume of the headset, turn the dial clockwise, toward the – symbol.

NOTE: The microphone on the Wired Headset can be used on either ear. The microphone can swivel down to speak from either side.

NOTE: The sides of the headset are adjustable for a comfortable fit.

CHARGING DOCK:

How to Use the Charging Dock:

1. Insert the DC plug end of the included USB Cable into the Charging Dock.
2. Insert the USB plug end of the cable into the USB port of the Xbox 360 or any powered USB port.
3. Slide one of the included Rechargeable Batteries into the Charging Dock. The battery should snap into place.
4. When the battery is charging, the red LED marked "CH" and the green LED marked "FULL" will light up. When the battery is fully charged, the green LED marked "FULL" will light up.
5. To remove the battery, press the tab on the top of the Rechargeable Battery and slide it out of the Charging Dock.



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Auriculares Cableados con Micrófono
- Estación de Carga
- Cable USB
- 2 Baterías Recargables
- Cable HDMI
- Cable Ethernet
- Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

AURICULARES CABLEADOS CON MICRÓFONO:

Cómo Conectar los Auriculares Cableados al Controlador de Xbox 360:

1. Desenrolle el cable de los auriculares cableados.
2. Inserte el enchufe en el extremo del cable en la parte inferior del controlador de Xbox 360.
3. Para quitar los auriculares cableados, tire del enchufe hacia abajo desde el controlador.

NOTA: Por favor, consulte la Guía del usuario para su Xbox 360 sobre el uso de los auriculares para Xbox Live y otras características de la Xbox 360.

Controles de los Auriculares Cableados:

1. Para utilizar el micrófono, mueva el interruptor de la clavija de los auriculares cableados a la derecha. Para silenciar el micrófono, mueva el interruptor hacia la izquierda.
2. Para aumentar el volumen de los auriculares, gire la rueda (que se encuentra en la parte inferior de la clavija), hacia la izquierda, hacia el símbolo +. Para bajar el volumen de los auriculares, gire la rueda hacia la derecha, hacia el símbolo -.

NOTA: El micrófono de los auriculares cableados puede ser usado en ambas orejas. El micrófono se puede girar hacia abajo para hablar desde cualquier lado.

NOTA: Los lados del auricular son ajustables para un encaje cómodo.

ESTACIÓN DE CARGA:

Cómo Utilizar la Estación de Carga:

1. Inserte el extremo del enchufe de CC del cable USB incluido en la estación de carga.
2. Inserte el extremo del enchufe del cable USB al puerto USB de la Xbox 360 o cualquier puerto USB.
3. Deslice una de las baterías recargables incluidas en la estación de carga. La batería debe encajar en su lugar.
4. Cuando la batería se está cargando, el LED rojo marcado "CH" y el LED verde marcado "FULL" se iluminará. Cuando la batería está completamente cargada, el LED verde marcado "FULL" se encenderá.
5. Para extraer la batería, pulse la pestaña de la parte superior de la batería recargable y deslícela hacia el exterior de la estación de carga.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Casque d'Écoute Câblé avec Microphone
- Station de Chargement
- Câble USB
- 2 Batteries Rechargeables
- Câble HDMI
- Câble Ethernet
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

CASQUE D'ÉCOUTE CÂBLÉ AVEC MICROPHONE :

Comment Brancher le Casque d'Écoute Câblé à la Manette Xbox 360 :

1. Déroulez le cordon du casque d'écoute câblé.
2. Insérez la prise à l'embout du cordon dans le bas de la manette Xbox 360.
3. Pour retirer le casque de d'écoute câblé, tirez la prise vers le bas de la manette.

NOTE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre Xbox 360 pour savoir comment utiliser votre casque d'écoute pour Xbox Live et autres caractéristiques du Xbox 360.

Commandes du Casque d'Écoute Câblé :

1. Pour utiliser le microphone, bougez le commutateur du casque d'écoute câblé vers la droite. Pour mettre le microphone en sourdine, bougez le commutateur vers la gauche.
2. Pour monter le volume du casque d'écoute, tournez le cadran (situé au bas de la prise), dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vers le symbole « + ».
3. Pour baisser le volume du casque d'écoute, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le symbole « - ».

NOTE : Le microphone sur le casque d'écoute câblé peut être utilisé sur l'une ou l'autre des oreilles. Le microphone se pivote pour parler de tout côté.

NOTE : Les côtés du casque d'écoute sont ajustables pour votre confort.

STATION DE CHARGEMENT :

Comment Utiliser la Station de Chargement :

1. Insérez l'embout CC du câble USB inclut dans la station de chargement.
2. Insérez l'embout USB du câble dans le port USB du Xbox 360 ou n'importe quel port USB.
3. Glissez l'une des batteries rechargeables dans la station de chargement. La batterie devrait cliquer en place.
4. Lorsque la batterie se charge, le voyant DEL rouge marqué "CH" et le voyant DEL vert marqué "FULL" s'allumeront. Lorsque la batterie sera entièrement chargée, le voyant DEL vert marqué "FULL" s'allumera.
5. Pour retirer la batterie, appuyez sur la languette sur le dessus de la batterie rechargeable et glissez-la hors de la station de chargement.

How to Insert the Rechargeable Battery into the Xbox 360 Controller:

1. Insert the Rechargeable Battery into the battery compartment located on the back of the controller and lock into place.
2. To remove the battery, press the tab on the top of the Rechargeable battery and pull down to detach from the controller.

NOTE: Avoid pinching your fingers by pushing only on the flat surface of the Rechargeable Battery.

HDMI CABLE:

1. Plug one end of the HDMI Cable to the back of the Xbox 360 console.
2. Plug the other end of the HDMI Cable to the HDMI port of your television.

NOTE: Please refer to the User's Guide of your television for instructions on HDMI port use.

ETHERNET CABLE:

1. Plug one end of the Ethernet Cable to the back of the Xbox 360 console.
2. Plug the other end of the Ethernet Cable to the Ethernet jack through a wall outlet or modem/router.

NOTE: Please refer to the User's Guide on your Xbox 360 for instructions on how to play online through Xbox Live.

BATTERY WARNING:

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To Avoid Battery Leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time)
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.



FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

Cómo Insertar la Batería Recargable en el Controlador de Xbox 360:

1. Inserte la batería recargable en el compartimiento de baterías ubicado en la parte trasera del controlador y fije su posición.
2. Para extraer la batería, pulse la pestaña de la parte superior de la batería recargable y tire hacia abajo para separarlo del control.

NOTA: Evite pellizcarse los dedos pulsando sólo en la superficie plana de la batería recargable.

CABLE HDMI:

1. Enchufe un extremo del cable HDMI a la parte posterior de la consola Xbox 360.
2. Conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI del televisor.

NOTA: Por favor, consulte la Guía del usuario de su televisor para obtener instrucciones sobre el uso del puerto HDMI.

CABLE ETHERNET:

1. Enchufe un extremo del cable Ethernet a la parte posterior de la consola Xbox 360.
2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al conector Ethernet a través de una toma de corriente o un módem / router.

NOTA: Por favor, consulte la Guía del usuario de su Xbox 360 para obtener instrucciones sobre la forma de jugar online a través de Xbox Live.

ADVERTENCIA DE BATERÍA:

Las fugas de ácido de las baterías pueden causar lesiones personales así como dañar su controlador. Si ocurren fugas en la batería, limpie bien la zona de la piel y las ropas afectadas. Mantenga el ácido de la batería lejos de sus ojos y de su boca. Las baterías que están experimentando fugas pueden hacer ruidos como de burbujeo.

Para Evitar Pérdidas de Electrolito en las Baterías:

- No mezcle baterías usadas con baterías nuevas (sustituya todas las baterías al mismo tiempo)
- No mezcle baterías de marcas diferentes
- No deje baterías colocadas dentro del controlador por largos periodos de tiempo sin usarlo.
- No coloque las baterías con la polaridad invertida. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y el negativo (-) estén orientados en las direcciones correctas. Inserte primero el extremo negativo.
- No utilice baterías que estén dañadas, deformadas o que presenten fugas de electrolito.
- No arroje las baterías al fuego.



PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

Comment Insérer la Batterie Rechargeable dans la Manette Xbox 360 :

1. Insérez la batterie rechargeable dans le compartiment pour batterie situé à l'arrière de la manette et barrez-la en place.
2. Pour retirer la batterie, appuyez sur la languette sur le dessus de la batterie rechargeable et tirez vers le bas pour la détacher de la manette.

NOTE : Évitez de pincer vos doigts en n'appuyant que sur la surface plate de la batterie rechargeable.

CÂBLE HDMI :

1. Branchez un embout du câble HDMI à l'arrière de la console Xbox 360.
2. Branchez l'autre embout du câble HDMI au port HDMI de votre téléviseur.

NOTE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour les directives d'utilisation du port HDMI.

CÂBLE ETHERNET :

1. Branchez un embout du câble Ethernet à l'arrière de la console Xbox 360.
2. Branchez l'autre embout de câble Ethernet à la prise Ethernet à travers une prise murale ou un modem/routeur.

NOTE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre Xbox 360 pour les directives de jeu par votre Xbox Live.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :

L'écoulement d'acide à batterie peut causer des dommages corporels ainsi qu'endommager votre manette. Avenant l'écoulement de la batterie, nettoyez bien la peau affectée et les vêtements. Gardez l'acide à batterie éloignée des yeux et de la bouche. Une batterie qui coule peut émettre des sons tels que des claquements.

Pour Éviter l'Écoulement de la Batterie :

- Ne mélangez pas des batteries usées et neuves (remplacez toutes les batteries en même temps)
- Ne mélangez pas différentes marques de batteries.
- Ne laissez pas de batteries dans la manette pour une période d'inutilisation prolongée.
- Ne placez pas les batteries à l'envers. Assurez-vous que les embouts positifs (+) et négatifs (-) sont dans la bonne direction. Insérez l'embout négatif en premier.
- N'utilisez pas de batteries endommagées, déformées ou qui coulent.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu.



POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net